

3.2.7 Montage der Rolladen- und Storenpakete

Bei Verwendung von Rolladen und Sonnenstoren ist darauf zu achten, dass sie aussen montiert werden. Dadurch können Wärmeverluste durch Fugen vermieden werden.

Der altbewährte Fensterladen ist besonders zu empfehlen, da er problemlos in bezug auf Funktion, Montage, Detailausbildungsturz, Ästhetik etc. ist. Er kann zusätzlich mit einer Wärmedämmschicht versehen sein.

