



6.2 Dach

6.2.1 Dachschräge – Schrägdach

Soll der Dachraum jedoch ausgebaut und bewohnt werden, muss die Wärmedämmung in die Dachschräge eingebaut werden. Wärmedämmung der Giebelwände nicht vergessen! (siehe 3.2.5)

6.2.2 Flachdach

Erfahrungsgemäss sind die Flachdächer älterer Bauten nur mangelhaft wärmegeklämt. Eine nachträgliche Verstärkung der Wärmedämmung ist sehr zu empfehlen und kann wesentlich zur Reduktion des Energieverlustes beitragen. Eine Innendämmung des Flachdaches sollte wegen bauphysikalischer Schwierigkeiten nur unter Beizug eines Fachmannes ausgeführt werden. Bei intakten Flachdächern ist es in der Regel am einfachsten und auch am preiswertesten, auf die bestehende Dachhaut eine zusätzliche wasserunempfindliche Wärmedämmung aufzubringen. Sofern auch die