


## 2. Sofort- massnahmen jedes einzelnen Verbrauchers



**Raumtemperatur:** Reduzieren Sie die Raumtemperatur, denn jedes Grad weniger an Raumtemperatur spart rund 4 % an Heizöl. 18 — höchstens 20 Grad sind für ein behagliches Raumklima ausreichend! Verschiedenartig genutzte Räume entsprechend ihrer Zweckbestimmung beheizen, z. B. können die Schlafzimmer mindestens 2 Grad niedriger als Wohnräume beheizt werden. Die Raumtemperatur sollte während der Nacht durch eine Aussentemperatursteuerung abgesenkt werden. Heizung in zeitweise benutzten Räumen auf ein Minimum reduzieren.

**Lüften:** Kurz aber gründlich lüften. Die Fenster mehrmals nur für kurze Zeit öffnen, dann kühlen die Räume weniger aus als bei Dauerlüftung.

**Temperaturregelung:** Die Brennstoffe werden bei optimaler Einstellung der gesamten Heizungsanlage besser ausgenutzt! Regelmässige Reinigung und Wartung von Brenner und Kessel; Heizungsvorlauftemperatur auf Grenzwert absenken.